

DIVA

The Multi-Functional

DCS Mifare Automatenleser mit DIVA

Mifare ist ein kontaktloses Wertkartensystem für Karten, Schlüssel und andere Datenträger.

Der Leser besteht aus einem DIVA Controller mit aufgesetzter Mifare Schreib-/Lese Elektronik (Option8) und einer abgesetzten Antenne. Das Mifare Chipset verarbeitet die gängigen Mifare Standard Datenträger nach ISO14443A.

Die Antenne nimmt alle gängigen Datenträger für handsfree Bedienung auf und ist mit wenigen kleinen Rundlöchern einbaubar.

Vorteile

- Komplette und ausschliessliche Programmierung des Lesers in DIVA, (mit den bekannten Hilfsmittel).
- Cashless System für höchste Ansprüche bezüglich Sicherheit und Flexibilität, modular ausbaubar.
- Gesamte DIVA Funktionalität ist vorhanden: Preislisten, Vernetzung, Laden via Münz, Note oder PIN.
- Kompatibel zu den Zutritts- und Zeiterfassungssystemen, Kassen und sonstigen Backoffice Anbietern für eine voll integrierte Multiapplikations-Lösung. Kompatibel zu den Dallmayr Datenstrukturen.
- Bau- und Funktions-kompatibel zu DCS Legic advant Leser DA.04.000.01. Einheitliche Karten Programmierung für beide Technologien.

Features (Grundfeatures gemäss DIVA Handbuch)

- Service/Gratisbetrieb, Subventionen, Preislisten, letzte Transaktionen u.v.m.
- Lesertaufe (Aktivierung) mit Masterkarten
- Debit- und/oder Kreditbetrieb
- Benutzer Interface mit Hupe und LEDs (rot-gelb-grün Ampelsteuerung)
- Alle Automaten Schnittstellen
- Statistik nach EVADTS per Kabel, IR, LAN oder GSM auslesbar. IrDA Auslesung direkt über herausgeführte Antenne
- Mehrere Tausend Einzeltransaktionen im internen Flashspeicher (Laden, Verkaufen).
- SD Card Slot zur Erweiterung des internen Flashspeichers für nahezu unbegrenzte Speichermöglichkeiten.
- Anschluss von parallelem Display auf Anfrage

Technische Daten

- Schreib- Lesedistanz ca. 50mm
- Abmessungen Leser: 83,5 x 76 x 27 mm
- Schalter für Sicherheitsfunktionen (Taufen)
- Universeller Kartenhalter für Karten, Schlüssel und Anhänger
- Lieferumfang: DIVA DCS Leser, Befestigung mit Montageplatte oder Befestigungswinkel und Rändelschrauben, DIVA Anschlusskabel zu Automat, Legic Antenne
- Eingangsspannung 12-45VDC
- ab DIVA SW Version 4.49
- Bedienungsanleitung



Zusatzartikel / mögliches Zubehör

- HW.14.000.01 DIVA externes Display seriell
- HW.01.003.21 DIVA Kabel serielles Display an s2

Bestellkoordinaten:

Art.Nr.:	DA.03.000.01	DA.03.000.02	DA.03.000.03	DA.03.000.04
Bezeichnung:	DCS Mifare Leser BDV inkl. Einbaumaterial und Anschlusskabel	DCS Mifare Leser MDB	DCS Mifare Leser EXE	DCS Mifare Leser CCI

DA.03.000.01-DCS Mifare Leser.doc



HUG-WITSCHI AG
ELECTRONIC ENGINEERING

Auriedstrasse 10 - CH-3178 Böisingen
phone +41 (0) 31 740 44 44 - fax +41 (0) 31 740 44 45
info@hugwi.ch - www.diva-interface.com

© Copyright 2007 Hug-Witschi AG

